

Installatie instructie | Bos Rubber Gietvloer

Verwerkingstijd	ca. 50 minuten
Temperatuur	15–25 °C (minimaal +10 °C)
Laagdikte	10–15 mm
Belastbaarheid	Beloopbaar: 12 uur Mechanisch: 24 uur Uitgehard: 7 dagen

1. Voorbereiding ondergrond

- Multiplex: schoon, vetvrij en zo nodig opschuren
- Betonplex: harde toplaag wegschuren
- Plankenvloeren: eerst voorzien van b.v. Multiplex

Bevochtig het hout gelijkmatig met een bezem, dit voorkomt dat de mortelmassa te snel uithardt.

- Polyester: vloer opschuren, top coating verwijderen
- Metaal/aluminium: vetvrij, on gecoat en roestvrij, hechtprimer gebruiken + hechtproef uitvoeren
- Beton: schoon, vetvrij, min. 30 dagen oud, zonder cementhuid/curing compound. Vocht controleren met plastictest. Cementhuid en curing compound verwijderen door stofvrij stralen.

2. Verwerking

1. Menging: verharder (B) roerend toevoegen aan latex (A), 1–2 min mengen. Daarna rubbergranulaat (C) toevoegen en mengen met boormachine + korfmenger (laag toerental).
2. Aanbrengen: verdelen met aandrukspatel, verdichten met vlakspaan, na rollen met stekelrol.
3. Laagdikte: 10–15 mm.
4. Verbruik: 1 verpakking $\approx$ 4 m² bij 12 mm.
5. Randen: afkitten met MS-Polymeerkit tegen vocht insijpeling.

3. Houdbaarheid

De houdbaarheid is per component verschillend. Component A (latex NA/2) is tot 8 maanden na productiedatum (zie chargenr.) houdbaar, mits het product vorstvrij wordt opgeslagen (hitte en zonlicht vermijden). Component B (verharder NB) is tot 6 maanden na productiedatum (zie chargenr.) houdbaar, mits het product droog wordt opgeslagen. Component C (rubbergranulaat NC) is onbeperkt houdbaar, mits het product droog wordt opgeslagen.

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

